

# Aver EVC シリーズ 簡易操作マニュアル

コーデック本体またはリモコンの電源ボタンを押して EVC を起動します。



起動後カメラの画像とホーム画面が表示されます。リモコンをカメラに向け、EVC の操作を開始します。

## リモコン

ホーム画面

メニューを表示します。

Call (発信)

決定ボタン

項目を選択・決定します。

Far/Near(遠隔拠点/自拠点)

コントロールするカメラを切替えます。  
コントロールする拠点側に が表示されます。

ズーム

カメラをズームします。

プレゼンテーション

プレゼンテーションを開始/終了します。  
※EVC300/EVC900 の場合[DVI/HDMI]と  
[VGA]から入力を選択します。[接続を解除  
する]で終了します。

電源ボタン

EVC の電源をオン/オフします。

数字キー

電話帳

切断

テレビ会議通信を終了します。

戻る

メニューを閉じる/戻ります。

ナビゲーションボタン

メニュー内の項目移動、カメラの  
パン・チルトを行います。

録画

USB メモリーへの会議録画を開始/  
停止します。  
(EVC125P/EVC300/EVC900 搭載機能)

レイアウト

画面レイアウトを変更します。



## テレビ会議通話を開始する

ホーム画面でリモコンの ボタン動かし、[ダイヤル]、[電話帳]、[通話履歴]からテレビ会議通話を開始することができます。ホーム画面を開く場合は ボタン、メニューを閉じる/メニューを戻る場合は ボタンを押します。



## ダイヤルから発信する

ホーム画面でリモコンの▲▼ボタン動かし、[ダイヤル]を選択して▶ボタンを押すか、☎ボタンを押してダイヤル画面を開きます。

リモコンの数字キーを使用して、通話相手の IP アドレスを入力します。

通話タイプ(H.323/SIP)を選択し、▶ボタンを押します。

通信品質(ネットワーク帯域幅)を選択し、▶ボタンを押します。

[通話] で▶を押して発信します。



## 電話帳から発信する

ホーム画面からリモコンの▲▼ボタン動かし、[電話帳]を選択して▶を押すか、☎ボタンを押して電話帳を開きます。

連絡先リストから連絡先を選択して▶を押します。

通話先の IP アドレスまたは URL が表示されますので、▶を押して発信します。



## 通話履歴から発信する

[ホーム画面からリモコンの▲▼ボタン動かし、[通話履歴]を選択して▶ボタンを押します。通話履歴リスト内から通話先を選択し、▶を押し、[通話]を選択して発信します。



会議を終了する場合は、☎(切断)ボタンを押してテレビ会議通話を終了します。

コーデック本体またはリモコンの電源ボタンを押して EVC の電源をオフにします。