



CAM540 視訊會議攝影機


簡易安裝手冊

包裝內容物

CAM540 攝影機	遙控器/ AAA 電池	電源變壓器/ 插座頭*	USB 連接線
			
L 型壁掛支架	壁掛螺絲	簡易安裝手冊	保固卡
			
			USB type-A 轉 type-C 轉接器
			

*電源插座會隨國家/地區規定而不同。


連接埠介紹



- | | | | |
|------------|---------------|--------------------|-----------|
| (1) IR 接收器 | (3) RS232 連接埠 | (5) 回復預設鈕 | (7) 壁掛螺絲孔 |
| (2) 電源孔 | (4) USB 連接埠 | (6) Kensington 防盜孔 | |



安裝

1. 請先安裝攝影機電源插頭，安裝如下左側圖所示。然後連接攝影機電源到牆面的電源插座。




2. 使用內附的 USB 線連接攝影機和電腦。
[註] 如果想使用 Type-C 連接新版電腦/筆記型電腦，使用內附的 Type-A 轉 Type-C 轉接器，一邊連接 Type-A 端的線，將轉接器的 Type-C 端與電腦/筆記型電腦連接。


3. 請先安裝連接線，然後再將固定連接線的螺絲鎖緊。
[註] 在鎖緊固定螺絲前，請確認連接線是正確且妥善的連接於攝影機上。




壁掛安裝-1




壁掛安裝 -2




吊掛安裝/開關箱安裝



開關箱



遙控器



*功能需搭配 AVerPTZ 軟體使用

**於 CAM540 上不支援

- **註 1**：若只有一台攝影機時，無需任何設定，預設值為「1」。如果在遙控器 Camera select 按數字 2 或 3，會發現無法控制你的攝影機時，請再次按 Camera select 1 鈕，恢復到預設的 1。
- **註 2**：按智慧對焦鍵 1 秒鐘，可在手動和自動模式間切換。
- 需安裝 2 顆 AAA 電池

視訊會議撥打

需透過電腦方能進行。

步驟 1：啟動你的視訊軟體，例如 Skype™、Skype for Business、Google Hangouts™、Zoom™、WebEx™、Adobe Connect™、WebRTC、TrueConf、V-Cube、U-meeting、Ringcentral、BlueJeans、Fuze。

步驟 2：在你的視訊軟體上，將 CAM540 設定為主要的攝影機(設定細節請參照你的視訊軟體使用手冊)

步驟 3：進行視訊會議撥打。

[註] CAM540 是一個隨插即用視訊會議攝影機設備，沒有特別的系統驅動程式安裝需求，但建議安裝 AVer PTZApp 可獲得更佳的使用體驗。 如需更多的產品資訊，請造訪 <http://tw.aver.com>。

資訊

常見問題、技術協助、軟體和使用手冊下載，請到網址：<http://tw.aver.com>

單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybromin ated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominat ed diphenyl ethers (PBDE)
電路板及零組件(電子料或電機料...等)	-	○	○	○	○	○
塑膠組件(外殼或導電泡棉...等)	○	○	○	○	○	○
金屬組件(鐵殼或鐵條或螺柱...等)	-	○	○	○	○	○
配件(電源供應器或遙控器或電纜線...等)	-	○	○	○	○	○
紙製品及包裝件(紙盒或手冊或泡殼...等)	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

版權宣告

©2019 圓展科技版權所有

遙控器電池安全資訊

- 請將電池存放在涼爽與乾燥的位置。
- 不要將電量用盡的電池棄置在家庭廢棄物中。請將電池棄置在特定回收處，或送回原購買的商店。
- 如果長時間不使用電池，請將其取出。電池漏液與腐蝕可能會損壞遙控器，請以安全方式棄置電池。
- 不可混用新舊電池。
- 不可混用不同類型的電池：鹼性、標準（碳鋅）或可充電（鎳鎘）電池。
- 不可將電池棄置於火源中。
- 請勿嘗試讓電池端子短路。